DK405 两路窗帘控制模块说明



一、模块介绍

模块中央有两组窗帘操作键和窗帘操作指示灯(CH1、CH2),分别控制两个窗帘控制回路的操作。当按下 OPEN 键时,按键上方的指示灯亮,模块接通窗帘控制线(打开)和火线,执行打开窗帘操作,松开按键,断开二者连接,操作停止;按下 CLOSE 键,按键上方的指示灯亮,模块接通窗帘控制线(闭合)和火线,执行关闭窗帘操作,松开按键,断开二者连接,,操作停止。

模块后面是两组强电连接端子,其中L指示的端子接火线, ↑ ↓指示的端子分别接窗帘 开关控制线和窗帘闭合控制线;

模块右前面的按键是 ID 设置键,指示灯是信号指示灯。

LT-NET 信号由模块前面的两个信号连接扣接入。

二、模块的设置



,选择电脑的。 点菜单栏"其它"选项,选择"DK-405"进入DK405设置对话框。 后,其下方的,表示,可使用 LC 软件对模块 ID 进行设置;设置完毕或再次按一下按键, 闪烁停止,模块退出 ID 设置状态。当模块处于非 ID 设置状态时,指示灯指示模块是否收到 控制信号(收到模块认可的信号时,指示灯由绿色变为红色或由红色变为绿色)。

进入 DK405 设置对话框,在"设备 ID:"输入 ID 号,点按键"设置 ID"可以将 ID 号发 送到模块(模块需要处于 ID 设置状态才有效),当模块接收到设置参数,指示灯停止闪烁, 退出 ID 设置状态;点按键"读参数",可读取模块当前参数;可通过"一路区域"、"二路区 域"选择两个窗帘模块所在的区域号码,点按键"设置区域名称"可将回路区域值发送给模 块。

			0 0		× 1	n n 10		- <b>40</b> - 00		 	n : 10 11	40 40
🖁 Untitle												
文件(2) 视	图(V) 终端设备	F 触摸屏设置	传感器设置	ID设置 其	它 帮助(出)							
来2番1页日	炭口洗塔	地址沿黑	区梯沿器	古度识黑	採具復支	招导检查	边冬mm迎黑	)面はtrokktk	法退久关款			
初建改百	和市中北西非	ARVICUT	区域仅且	元反议直	初京床竹	初泉恆重	Carnor	(WISIDDREE	快び留公安			
2044V2 2011					DK-405 设备ID: [ 图标: [ 二路 名称: [	1 🗘	u置必 東辺総二 夏 」	读参数 1: • • • • • • • • • • • • •				
7+/4								退出				<b>100</b>
ガルウ目										 		a out

三、模块的控制

通过其它设备(如面板、计算机等)向模块发送调用场景命令(场景1—打开窗帘;场景2—关闭窗帘;场景3—停止操作),当模块某回路收到的命令的区域号码与本身的区域号码相同时,模块执行相应的命令。